



Error type	Error code	Omschrijving	Lamp status
Thermisch relais	E01	Oververhitting (1 ^e thermisch relais)	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E02	Oververhitting (2 ^e thermisch relais)	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E03	Oververhitting (3 ^e thermisch relais)	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E04	Oververhitting (4 ^e thermisch relais)	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E05		
	E06		
	E07		
	E08		
	E09	Oververhitting (algemeen)	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
Lasmachine	E10	Fase-uitval (mist fase)	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E11	Geen water (koelvloeistof)	Geel LED-lampje (onvoldoende koelvloeistof) brandt
	E12	Geen gas	Rood LED-lampje brandt
	E13	Underspanning	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E14	Overspanning	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E15	Overstroom	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E16	Draadaanvoermotor overbelasting (draadaanvoermotor trekt teveel stroom of lasdraad loopt aan)	
	E17	Geleiders voor draadaanvoer	
	E18	De waarschuwing om het deksel van de draadaanvoer te openen	
	E19	De ingangsspanningsfout van de machines met dubbele spanning	
Paneel/toorts	E20	Toetsfout op het bedieningspaneel bij het inschakelen van de machine	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E21	Andere storingen op het bedieningspaneel bij het inschakelen van de machine	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E22	Storing lastoorts bij het inschakelen van de machine	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
	E23	Storing lastoorts tijdens normaal werkproces	Geel LED-lampje (thermische beveiliging) brandt
Toebehoren	E30	Snijtoorts ontkoppeld / niet aangesloten	Rood LED-lampje knippert
	E31	Waterkoeler ontkoppeld / niet aangesloten	Geel LED-lampje (onvoldoende koelvloeistof) brandt
Communicatie	E40	Verbindingsprobleem tussen draadaanvoer en stroombron	
	E41	Communicatiefout	